

CC2011AA/CC2010AA TV/Navi適合表

Navi

モデルイヤー	機種名	接続方法		バックギア運動		
		別売電源BOX CAA-194-100	同梱入力ケーブル CCA-624-500			
2006	HDDナビ	MAX960HD	×	○	○	
		MAX960HD	×	○	○	
		MAX760HD	×	○	○	
2005	オンダッシュ	MAX560HD	×	○	○	
		NVA660HD	○ ^{※1}	×	○	
		MAX950HD	×	○	○	
2005	HDDナビ	MAX850HD	×	○	○	
		MAX750HD	×	○	○	
		MAX550HD	×	○	○	
		NTV850HD	×	○	○	
		NVA650HD	○ ^{※1}	×	○	
		MAX940HD	×	○	○	
2004	HDDナビ	MAX740HD	×	○	○	
		MAX540HD	×	○	○	
		NTV840HD	×	○	○	
		MAX930HD	×	○	○	
2003	HDDナビ	MAX735HD	×	○	○	
		MAX730HD	×	○	○	
		NVA630HD	○ ^{※1}	×	○	
		MAX430VD	○	×	○	
		NVA730VD	○ ^{※1}	×	○	
2002	Sナビ	NVS630VD	○	×	○	
		DVDナビ	MAX420VD	○	×	○
		MAX620VD	○	×	○	
		NVA720VD	○ ^{※1}	×	○	
		Sナビ	NVS620VD	○ ^{※2} (TTX720)	×	○

※1 別売FCAケーブルを付属のTVチューナーに接続します。 ※2 別売のTVチューナー側に接続します。
 ※他社製モニターへ接続する場合は必ず電源BOXとFCAケーブルが必要です。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。

AV

モデルイヤー	機種名	接続方法		バックギア運動		
		別売電源BOX CAA-194-100	同梱入力ケーブル CCA-624-500			
2006	オンダッシュ	VMA660	○	×	×	
	1DIN	TSZ660	×	○	○	
2005	オンダッシュ	VMA650	○	×	×	
		1DIN	TSZ640	×	○	○
2004	オンダッシュ	VRX745VD	○	×	○	
		VMA640	○	×	×	
		1DIN	TSZ730	○	×	○
		VRX935VD	○	×	○	
2003	オンダッシュ	VRX925VD	○	×	○	
		1DIN	MAX625	○	×	○
		1DIN	TSZ720	○	×	○
2002	オンダッシュ	1DIN	MAX615	○	×	○
		1DIN	VRX825	○	×	○
		1DIN	VRX810	○	×	○
		1DIN	TB810	○	×	○