

CC-2013A-A TV/Navi 適合表

	機種名	接続方法		バックギア連動	
		別売電源 BOX CAA-194-100	同梱入力ケーブル CCA-624-500		
NAVI					
2007	HDDナビ	MAX9750DT	×	○	○
		MAX8750DT	×	○	○
		MAX9700DT	×	○	○
		MAX8700DT	×	○	○
		MAX7700	×	○	○
		MAX670	×	○	○
		MAX570	×	○	○
2006	HDDナビ	MAX960HD	×	○	○
		MAX860HD	×	○	○
		MAX760DTB	×	○	○
		MAX760HD	×	○	○
		MAX560HD	×	○	○
	オンダッシュ	NVA660HD	○※1	×	○
2005	HDDナビ	MAX950HD	×	○	○
		MAX850HD	×	○	○
		MAX750HD	×	○	○
		MAX550HD	×	○	○
		NTV850HD	×	○	○
		NVA650HD	○※1	×	○
2004	HDDナビ	MAX940HD	×	○	○
		MAX740HD	×	○	○
		MAX540HD	×	○	○
		NTV840HD	×	○	○

AV

2006	オンダッシュ	VMA660	○	×	×
	1DIN	TSZ860	×	○	○
2005	オンダッシュ	VMA650	○	×	×
2004	1DIN	TSZ840	×	○	○
		VRX745VD	○	×	○
	オンダッシュ	VMA640	○	×	×

※ 1 別売 RCA ケーブルを付属の TV チューナーに接続します。

※他社製モニターへ接続する場合は必ず電源BOXとRCAケーブルが必要です。

※ 2003年以前の機種への適合につきましては、販売店へお問い合わせください。