

CC2011AA/CC2010AA TV/Navi適合表

Navi

モデルイヤー	機種名	接続方法		バックギア運動		
		別売電源BOX CAA-194-100	同梱入力ケーブル CCA-624-500			
2006	HDDナビ	MAX960HD	×	○	○	
		MAX860HD	×	○	○	
		MAX760DTB	×	○	○	
		MAX760HD	×	○	○	
		MAX560HD	×	○	○	
2005	オンダッシュ	NVA660HD	○ <sup>*1</sup>	×	○	
	HDDナビ	MAX950HD	×	○	○	
		MAX850HD	×	○	○	
		MAX750HD	×	○	○	
		MAX550HD	×	○	○	
		NTV850HD	×	○	○	
		NVA650HD	○ <sup>*1</sup>	×	○	
2004	HDDナビ	MAX940HD	×	○	○	
		MAX740HD	×	○	○	
		MAX540HD	×	○	○	
		NTV840HD	×	○	○	
		NTV930HD	×	○	○	
2003	HDDナビ	MAX930HD	×	○	○	
		MAX735HD	×	○	○	
		MAX730HD	×	○	○	
		NVA630HD	○ <sup>*1</sup>	×	○	
		DVDナビ	MAX430VD	○	×	○
		NVA730VD	○ <sup>*1</sup>	×	○	
		Sナビ	NVS630VD	○	×	○
2002	DVDナビ	MAX420VD	○	×	○	
		MAX620VD	○	×	○	
		NVA720VD	○ <sup>*1</sup>	×	○	
		Sナビ	NVS620VD	○ <sup>*2</sup> (TTX720)	×	○

※1 別売FCAケーブルを付属のTVチューナーに接続します。 ※2 別売のTVチューナー側に接続します。  
 ※他社製モニターへ接続する場合は必ず電源BOXとFCAケーブルの必要です。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。

AV

モデルイヤー	機種名	接続方法		バックギア運動		
		別売電源BOX CAA-194-100	同梱入力ケーブル CCA-624-500			
2006	オンダッシュ	VMA660	○	×	×	
	1DIN	TSZ950	×	○	○	
2005	オンダッシュ	VMA650	○	×	×	
	2004	1DIN	TSZ840	×	○	○
2003		オンダッシュ	VRX745VD	○	×	○
	VMA640		○	×	×	
	1DIN	TSZ730	○	×	○	
		VRX935VD	○	×	○	
		VRX925VD	○	×	○	
2002	2DIN	MAX625	○	×	○	
		1DIN	TSZ720	○	×	○
	2DIN	MAX615	○	×	○	
		1DIN	VRX825	○	×	○
		オンダッシュ	TB810	○	×	○