

## DVH940との接続適合について

		CeNET STAND ALONE	音声入力	DVC920	アンプ
DX2955M C	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2655M P	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2555	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2355	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DXZ755	×	—	—	—	—
DX2555M P	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2846M P DM 2846BK	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DR 29255	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
DM 2645M P	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2545LP DM 2545BK	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2345BK	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VR X 745VD	◎	CeNET	RCA	不要※	外部アンプ要
DX 2945M P	◎	CeNET	RCA	不要※	外部アンプ要
DX 2845M C	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DX 2545M P	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VX Z645	○	CeNET	RCA	不要	外部アンプ要
DX 2925 DX 2925L	◎	CeNET	CeNET	不要※	外部アンプ要
DX 2835M P	◎	CeNET	CeNET	不要※	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DX 2825	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DX 2815M P	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DX 2735M P	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DX 2715	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
MX 2715	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DX 2635M P	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
MX 2435	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2825M P DM 2815M P	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2735 DM 2725LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2636M P	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2635LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2616LP DM 2616M	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2615	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
ADB345M P	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
AD 2615	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2536TN	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2525LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
AD 2525	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2435LP	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM 2415	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
AD 2415	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
MR X 960Z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DM X 960Z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM X 7655z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VR X 935 VR X 925VD	◎	CeNET	CeNET	不要※	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
VR X 825	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
MX A 625 MX A 615	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MX A 6655z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MX A 430VD	×	—	—	—	—
DM X 7555z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM X 6655z AD X 6655z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM X 5655z AD X 5655z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DM X 5555z AD X 5555z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MR X 8675z 8575z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
MR X 4555z	×	—	—	—	—
HX-D1	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
HX-D10	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
DR X 8675z DR X 8575z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
AR X 6570z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
DR X 740Z	○	STAND ALONE	CeNET	要	LOOP BACK有り(内蔵4chアンプ可能)
DM X 740Z DM X 740Z II	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
VR X 740Z	○	STAND ALONE	CeNET	要	外部アンプ要
MX A 450ZF MX A 440Z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要
MX A 4555z	○	STAND ALONE	RCA	要	外部アンプ要

●SLAVE :センターユニットからのコントロールとなります。 ●STAND ALONE :コントローラ(DVC920)からのコントロールとなります。  
 ※NAX030VD、NVA730VD等のデジタル出力付カーナビゲーションをデジタル結線した場合は、DVH940とドルビーデジタルのコントロール付センターユニットとのCeNET接続はできません。専用コマンド-DVC920をご購入いただき、スタンドアローンモードとしてご利用ください。