

C-BUS 接続適合表

CENTER UNIT			2003MODEL										2002/2001MODEL										2000MODEL				
			AX420										DX425 MX425LP AX420 DB325 AB220 DX515 DX415 MX415 AX410 DB315 AB210										ARX4650 DRX5655 MRX4655 ADX4655 DRB3655 ARB2650				
98 2001 モデル	CD	DS415	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆	×	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	×		
	CDC	DC625	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	CD	CDS7455	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆	×	13☆	13	13☆	×	13	13	13	13	13	13	13	13	13	×		
	CDC	CDC634/635/1235	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	MD	MDS7455	13#	13#	13#	×	×	13#☆	13#	13#☆	×	13#☆	13#	13#☆	×	13#	13#	13#	13#	13#	13#	13#	13#	13#	×		
	MDC	MDC635	○◆	○◆	○◆	×	×	○◆	○◆	○◆	×	○◆	○◆	○◆	×	○◆	○◆	○◆	○◆	○◆	○◆	○◆	○◆	○◆	○◆	×	
	TV	TVX7650/7550/TVS7450/TVN6450	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆	×	13☆	13	13☆	×	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	×	
		MTA7200	13★	13★	13★	MOD★	×	13★☆	13★	13★☆	MOD★	13★☆	13★	13★☆	MOD★	13★	13★	13★	13★	13★	13★	13★	13★	13★	13★	MOD★	
	DSP	DPH9300/7300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		DPS7450	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
従来 モデル	CD	CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
		CDS-360/370	13★	13	13	×	×	13☆	13	13☆	×	13☆	13	13☆	×	13	13	13	13	13	13	13	13	13	×		
		CDS5155/5255/7255/7355	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆	×	13☆	13	13☆	×	13	13	13	13	13	13	13	13	13	×		
	MD	MDS7355	13#	13#	13#	×	×	13#☆	13#	13#☆	×	13#☆	13#	13#☆	×	13#	13#	13#	13#	13#	13#	13#	13#	13#	13#	×	
	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	MDC	MDC625	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	TV	TVS150/5250/6250/6350/TVN6350	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆	×	13☆	13	13☆	×	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	×	
		TTX7100	13★	13★	13★	×	×	13★☆	13★	13★☆	×	13★☆	13★	13★☆	×	13★	13★	13★	13★	13★	13★	13★	13★	13★	13★	×	
	DSP/EQ	DPS7350/EQS7250/7150	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		DPH9100/7100/EQH5100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

CENTER UNIT			99/98MODEL											
			DRX9255 DRX9255EX DRX9255EXL	DRX9375	ARX7470 DRX7475	MRX7475	ARX6470 DRX6475	ARX5450 DRX5475	ARB3450 ARB2550 DRB4455	ADX8455	ADX5455	VAX7350	MAX2355	
98 2001 モデル	CD	DS415	13#	13#	13	13	13	13	×	13	13	×	×	
	CDC	DC625	○▲#	○#	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
	CD	CDS7455	13#	13#	13	13	13	13	×	13	13	×	×	
	CDC	CDC634	○▲#	○#	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
		CDC635/1235	○#	○#	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
	MD	MDS7455	13#注3	13#	13	13	13	13	×	13#	13#	×	×	
	MDC	MDC635	○◆#▲	○#	○	○	○	○◆	×	○	○◆	○	○	
	TV	TVX7650/7550/TVS7450/TVN6450	13#	13#	13	13	13	13	×	13	13	—	—	
		MTA7200	13★	○#	○	○	13★	13★	MOD★	13★	13★	—	—	
	DSP	DPH9300/7300	×	○#	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
	DPS7450	○#	○#	○	○	×	×	×	×	×	×	×		
従来 モデル	CD	CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		CDS-360/370	13#	13#	13	13	13	13	×	13	13	×	×	
		CDS5155/5255	13#	13#	13	13	13	13	×	13	13	×	×	
		CDS7255/7355	13#	13#	13	13	13	13	×	13	13	×	×	
	MD	MDS7355	13#注3	13#	13	13	13	13	×	13	13	×	×	
	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○#	○#	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
		CD1-606/777/757/383/373/353	○#	○#	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MDC	MDC625	×	×	注1	×	注1	×	×	×	×	×	×	
	TV	TVS150/5250/6250/6350/TVN6350	13#	13#	13	13	13	13	×	13	13	—	—	
		TTX7100	13★#	○#	○	○	13★	13★	MOD★	13★	13★	—	—	
DSP/EQ	DPS7350	○#	○#	○	○	×	×	×	×	×	×	×		
	EQS7250/7150	○#	○#	○	○	×	×	×	×	×	×	×		
	DPH9100/7100/EQH5100	×	○#	○	○	×	×	×	×	×	×	×		

[C-BUS・DECK経路機器]
 ①MDS7455/7355、CDS7455/7355、TVS7450/7350、TVS6350/6250、TVN6450/6350等をシステム内で、2台以上組み合わせることはできません。
 注1:ARX7470/ARX6470は接続不可、DRX7475/DRX6475/MRX7475は(B・MDモード)で、6枚チェンジャーとして使用でき、タイトル表示(英数字)も可能ですが、下記一部機能障害があります。
 ①トラックタイトル表示は、FF/FBにて別のトラックに移った際に消えます。(再生しながら次のトラックに移れば自動的にタイトル表示が復帰します) ②ディスクローディング中にトラックサーチダウンを停止してしまいます。(ポーズ/プレイキー、ファンクションキーにて復帰)
 ③ライブディスクなど、ミュージックの途中にトラックNo.の変化のあるディスクが変わるときに音切れが発生します。 ④トラックエンド(曲の終わり)にてポーズをかけたときポーズを解除しても停止したままになります。(トラックの連続通りに解除)
 注2:ARX5450は、13#、DRX5475は13、注3:MDS7455(MDS7355)とのイコライザー接続時、音量を上げた場合に、音声信号が歪むことがあります。
 ※接続可能 ×接続不可 ○13-DIN13ピンに接続可(TV又は、CD/MDデッキ側でコントロール) MOD FMモジュールと接続可能。※CDチェンジャーと同時接続する場合は6ディスクチェンジャー(CDC625/635)のみ可能です。
 ●:別販のアナログヘッド(RCB-062-500V3.500)が必要です。◆:使用モードを(A:CDモード)にして使用下さい。6ディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。又、CDチェンジャーとの同時接続はできません。
 ●:(A:CDモード)にて使用できる6ディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。CDチェンジャーと同時接続する場合には、使用モードを(B:MDモード)に切り替えてご使用ください。
 注4:4枚チェンジャーとしてのご使用になります。またタイトル表示は可能ですが、カタカナの表示はできません。
 ▲:デジタル経路はできません。# :外部アンプを使用した場合のみ経路可能です。
 ☆:C-BUS経路時、CDデッキ/MDデッキ/TV側を操作しているときは、センターユニット側のディスプレイはひとつ前に操作していたファンクションが表示されます。