



# 接続適合表

CENTER UNIT		■2003MODEL										■2002/2001MODEL					■2002/2001MODEL				
		ADX4655	DX425	MX425P1	AX420	DB325 AB220	DXS15	DX415	MX415	AX410	DB315 AB210	ARX4650	DRX5655	MRX4655	ADX4655	DRB3655 ARB2650					
98 ↓ 2001 モデル	CD	D5415	13	13	13	13	×	×	13	13	×	13	13	13	13	×					
	CDC	DC625	○	○	○	○	×	○	○	×	×	○	○	○	○	×					
	CD	CDS7455	13	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆	13	13	13	13	×					
	CDC	CDC634/635/1235	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×					
	MD	MDS7455	13#	13#	13#	13#	×	×	13☆	13#	13☆	13#	13#	13#	13#	×					
	MDC	MDC635	○◆	○◆	○◆	○◆	×	○◆	○◆	○◆	○◆	○◆	○◆	○◆	○◆	×					
	TV	TVX7650/7550/TSZ7450/TVN6450	13	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆	13	13	13	13	×					
	DSP	DPH9300/7300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
		DPS7450	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
		CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
従来モデル	CD	CDS-360/370	13★	13	13	13★	×	×	13☆	13	13☆	×	13	13	13	×					
		CDS5055/5255/7255/7355	13	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆	×	13	13	13	×					
	MD	MDS7355	13#	13#	13	13#	×	×	13☆	13#	13☆	×	13#	13#	13#	×					
	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×					
	MDC	MDC625	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
	TV	TVS150/5250/6250/6350/TVN6350	13	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆	×	13	13	13	×					
	DSP	TTX7100	13★	13★	13	13★	×	×	13★	13★	13★	×	13★	13★	13★	×					
		DPS7350/EQ7250/7150	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
		DPH9100/7100/EQH5100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					

		DRX9255 DRX9255WX DRX9255EXL	DRX9375	ARX7470 DRX7475	MRX7475	ARX6470 DRX6475	ARX5450 DRX5455	ARB3450 ARB2550 DRB4455	ADX8455	ADX5455	VAX7350	MAX2355	
98 ↓ 2001 モデル	CD	D5415	13#	13#	13	13	13	×	13	13	×	×	
	CDC	DC625	○▲#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○	
	CD	CDS7455	13#	13#	13	13	13	×	13	13	×	×	
	CDC	CDC634	○▲#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○	
		CDC635/1235	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○	
	MD	MDS7455	13#注3	13#	13	13	13	注2	×	13#	13#	×	×
	MDC	MDC635	○◆#▲	○#	○	○	○	○◆	×	○	○◆	○	○
	TV	TVX7650/7550/TSZ7450/TVN6450	13#	13#	13	13	13	13	×	13	13	—	—
	DSP	DPH9300/7300	×	○#	○	○	○	×	×	×	×	×	×
		DPS7450	○#	○#	○	○	○	×	×	×	×	×	×
従来モデル	CD	CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		CDS-360/370	13#	13#	13	13	13	×	13	13	×	×	
		CDS5055/5255	13#	13#	13	13	13	×	13	13	×	×	
		CDS7255/7355	13#	13#	13	13	13	×	13	13	×	×	
	MD	MDS7355	13#注3	13#	13	13	13	×	13	13	×	×	
	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○	
		CDJ-606/777/757/383/373/353	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○	
	MDC	MDC625	×	×	注1	×	注1	×	×	×	×	×	
	TV	TVS150/5250/6250/6350/TVN6350	13#	13#	13	13	13	13	×	13	13	—	—
	DSP	TTX7100	13★#	○#	○	○	13★	13★	MOD★	13★	13★	—	—
	DPS7350	○#	○#	○	○	○	×	×	×	×	×		
	EQ7250/7150	○#	○#	○	○	○	×	×	×	×	—		
	DPH9100/7100/EQH5100	×	○#	○	○	×	×	×	×	×	×		

## C-BUS-DECK接続機器

- ①MDS7455 (7355)、CDS7455 (7355)、TVS6450 (7350)、TVS6350 (6250)、TVN6450 (6350)等をシステム内で、2台以上組み合わせることはできません。
- 注1: ARX7470/ARX6470は接続不可。DRX7475/DRX6475/MRX7475は(B:MDモード)で、6枚ディスクチェンジャーとして使用でき、タイトル表示(英数字)も可能ですが、下記一部機能障害があります。
- ②トラックタイトル表示は、FF/FBにて別のトラックに移った際に消えます。(再生しながら次のトラックに移れば自動的にタイトル表示が復帰します)③ディスクローディング中にトラックサーチダウンを停止してしまいます。(ポーズ/ブレーキ、ファンクションキーにて復帰)
- ③ライブディスクなど、ミュージックの途中にトラックNo.の変化のあるディスクが変わるときに音切れが発生します。④トラックエンド(曲の終わり)にてポーズをかけたときポーズを解除しても停止しなくなります。(トラックの連続送りにて解除)
- 注2: ARX5450は、13#、DRX5475は13。注3: MDS7455 (MDS7355)が必要で、◆使用モードを(A:CDモード)にしてご使用下さい。6ディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。又、CDチェンジャーとの同時接続はできません。
- : (A:CDモード)にて使用する6ディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。CDチェンジャーと同時接続する場合には、使用モードを(B:MDモード)に切り替えてご使用ください。ただし、4枚チェンジャーとしてのご使用になります。またタイトル表示は可能ですが、カタカナの表示はできません。
- ▲: デジタル接続はできません。#: 外部アンプを使用した場合のみ接続可能です。☆: C-BUS13線接続時、CDデッキ/MDデッキ/TV側を操作しているときは、センターユニット側のディスプレイはひとつ前に操作していたファンクションが表示されます。MOD: FMモジュレーター接続