SX4

◎＝取付 OK Ⓣ＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す) トレードイン	(ラジオを残す) アドオン	本体取付け 車両側金具 (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格(税込)	オプション 型番・希望小売価格(税込)
H.18/ 7～現 在	CBA-YA41S CBA-YB41S DBA-YA11S DBA-YB11S	全車 〈注 1〉 〈注 2〉 〈注 3〉 S-31	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ (2DIN)	1D＋1D	1D	○	CCA-621-510	H-20	￥1,575	—
				2D	—	○	CCA-621-510	H-20	￥1,575	—

注記
〈注 1〉標準異形オーディオ付車は、インパネ一体式の為、取付不可。
〈注 2〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。
〈注 3〉8 スピーカー付車は、ドアスピーカーと標準ツイーター配線が平行結線されています。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	据置型スピーカー リア SRB 104			埋込型スピーカー フロント／リア SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 168 167								
5D	Fドア	③				×	×				Ⓣ◎①	□◎②								
	Rドア	③				×	×				Ⓣ◎①	□◎②								

注記
① 標準グリル内、板金穴へ付属のトヨタスピーカーブラケットを使用して、取付可。
② 標準グリル内へ、〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-038-500)￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。

TV

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／HDD or SDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	1 DIN TV 車両側金具	機種名	適合
H.18/ 7～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX808/708 NX308/208 (ジャイロ 5)	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 (ジャイロ 5)	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 (ジャイロ 5)	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD (ジャイロ 5)	◎		TSZ860	×※1
		下段															×※1

注記
※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。