

ステップワゴン

○=取付 OK ●=加工が必要(大) ◎=加工が必要(小) □=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

車 両 側			本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)							
年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	トレドイン(ラジオを外す)	ラジオを残すアドオン	車両側金具	使用キット			オプション
							型番	付属品	希望小売価格(税込)	
H.21/10~現在	DBA-RK1 DBA-RK2 DBA-RK5 DBA-RK6	全車種 (注1) (注3) H-82	インダッシュ(2DIN)	1D+1D	—	○(注2)	BKH-025-510 (注2)(注4)		¥5,040	—
				2D	—	○(注2)	BKH-025-510 (注2)(注4)		¥5,040	—
H.17/ 5~H.21/10	DBA-RG1 DBA-RG2 DBA-RG3 DBA-RG4	全車種 (注5) H-71	インダッシュ(2DIN)	1D+1D	—	○	BKH-023-510 CCA-680-100 (注6)(注11)(注13)		¥4,200 ¥2,100	—
				2D	—	○	BKH-023-510 CCA-680-100 (注6)		¥4,200 ¥2,100	—
H.15/ 6~H.17/ 5	CBA-RF3,4 CBA-RF5,6 CBA-RF7,8 UA-RF3,4 UA-RF5,6 UA-RF7,8	全車種 (注8) H-54	インダッシュ(2DIN)	1D+1D	—	○	BKH-023-510 (注9)(注10)(注11)		¥4,200	—
				2D	—	○	BKH-023-510 (注9)(注10)		¥4,200	—
H.15/ 6~H.17/ 5	CBA-RF3,4 CBA-RF5,6 CBA-RF7,8 UA-RF3,4 UA-RF5,6 UA-RF7,8	全車種 (注8) H-54	インダッシュシフト横	1D	—	○	BKH-022-510 (注12)		¥3,675	—
				2D	—	○	BKH-022-510 (注12)		¥3,675	—
H.13/ 4~H.15/ 6	LA-RF3 LA-RF4	全車種 (注8) (注7) H-54	インダッシュ(2DIN)	1D+1D	—	○	BKH-023-510 (注11)		¥4,200	—
				2D	—	○	BKH-023-510		¥4,200	—

注記
 (注1) HDDインターナビシステム付車は、車両配線が異なる為、取付不可。
 (注2) オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付となる。
 (注3) 車側アンテナプラグは、ナビ系(NX110を除く)GT13タイプアンテナコネクタにはそのまま接続可。NX110ナビとオーディオ系のJASOプラグにはキットに付属のアンテナ変換コードを使用し、変換接続する。
 (注4) BKH-025-510の取付説明図にはステップワゴンの取付要領は記載されておりません。また、オーディオパネルの脱着方法等については、車両を購入されたカーディーラーへご相談することをお勧めします。
 (注5) 標準オーディオおよびナビゲーションシステム付車は除く。
 (注6) オーディオレス車のみ、車側ブラケットと共締めによる取付となります。尚、カーディーラーにて、オーディオ取付アタッチメントの購入が必要。
 (注7) ガラスアンテナ付車の為、キットに付属の分岐コードを使用し、アンテナ電源(青)とACC電源(赤)を接続して下さい。
 (注8) リアカメラ付ナビゲーションシステム付車は除く。
 (注9) オーディオレス車のみ、取付可。尚、カーディーラーにて別途、ブラケット(2DINオーディオ取付アタッチメント)の購入が必要。
 (注10) シャッター付インパネ大型ポケット付車は、カーディーラーにて別途、オーディオパネルとブラケット(2DINオーディオ取付アタッチメント)を購入し、取付可。
 (注11) 下段へのフリップダウンタイプは取付不可。
 (注12) フリップダウンタイプは取付不可。
 (注13) CZ101、CZ201は奥行き不足の為、取付不可。

スピーカー取付け	ユニット型スピーカー										据置型スピーカー	
	トレードイン										リ ア	
車種	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168	SRB 104	ア
ワゴン	F/F	③	●①	●①	●①	●②	●②	●①	●①	●①		
	R/サイド	③	●①	●①	●①	●②	●②	●①	●①	●①		
ワゴン	F/F		●④	●④	●④	●⑤	●⑤	●④	●④	●④		
	R/サイド		×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	×⑩		
ワゴン	F/F	⑥	●④	●④	●④	○⑦	○⑦	●④	●④	●④		
	F/サイド	⑪	×	×	×	●⑧	●⑧	○⑨	×	○⑨		
ワゴン	F/F	⑥	●④	●④	●④	○⑦	○⑦	●④	●④	●④		
	R/サイド	⑪	×	×	×	●⑧	●⑧	○⑨	×	○⑨		

注記
 ① ドアトリム裏側の樹脂リブを約5~15mm切り取り加工し、取付可。(同梱のスピーカーブラケットを使用)
 ② ドアトリム裏側の樹脂リブを約5~15mm切り取り加工し、取付可。尚、(別販)スピーカーブラケット(PSA-044-500)¥2,940が必要。
 ③ 付属のタッピングスクリューでブラケットの固定(上側一箇所)ができないので、マシンスクリューM5×8~10mm(市販品)を別途用意して固定する。
 ※加工箇所：樹脂リブにスピーカーフレームが接触する部分のみ、切り取り加工。
 ④ 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。
 ⑤ 標準グリル内、板金穴へ(別販)ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500) ¥2,940を使用し、取付可。
 ⑥ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のパネ部をマイナスドライバー等で押し取外します。
 ⑦ 標準グリル内、板金穴へ(別販)ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500) ¥2,940を使用して、取付可。
 ⑧ 左側スピーカーの取付は、スピーカーフレームU字溝に取付ネジが確実に固定が出来ない為、平ワッシャー(M5用)を別途用意し、取付けて下さい。
 ⑨ スピーカーフレームU字溝に付属の平ワッシャー(M5用)を使用し、固定します。
 ⑩ スピーカーマグネットが、標準グリル内の板金穴に接触する為、取付不可。(奥行き不足)
 ⑪ 左側スピーカーの取付は、マグネットが板金に接近する為、片側へ寄せて固定する。

車 両 側		2 DIN AV/NAVI		2 DIN AV/NAVI			
年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.21/10~現在 AT	インダッシュ	上段	NX712/612 (ジャイロ 3)	◎	○	NX811 (ジャイロ 3)	◎
		下段		◎			◎
H.17/ 5~H.21/10 AT	インダッシュ	上段	NX712/612 (ジャイロ 3)	◎	○	NX811 (ジャイロ 3)	◎
		下段		◎			◎
H.15/ 6~H.17/ 5 AT	インダッシュ	上段	NX712/612 (ジャイロ 4)	◎	○	NX811 (ジャイロ 4)	◎
		下段		◎			◎
H.13/ 4~H.15/ 6 AT	インダッシュ	上段	NX712/612 (ジャイロ 3)	◎	○	NX811 (ジャイロ 3)	◎
		下段		◎			◎

2 DIN AV/NAVI		2 DIN AV/NAVI		2 DIN AV/NAVI	
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 3)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 3)	◎
○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 3)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 3)	◎
○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 4)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 4)	◎
		×			×
○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 3)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 3)	◎

注記

注記