

# Características MP3/WMA/AAC

		DXZ778RUSB, DXZ578RUSB, DXZ778RUSB, DXZ575RUSB			DXZ378RMP		DB178RMP		DB568RUSB, DUB278RMP			FB 278RBT	MAX973HD			VRX878RVD, MAX678RVD		VRX578RUSB, VRX378RUSB						
		CD		USB		CD		CD		CD		USB	SD	CD/DVD		SD		CD/DVD		CD/DVD		USB		
		WMA	MP3	AAC	WMA	MP3	AAC	WMA	MP3	WMA	MP3	MP3	MP3	WMA	MP3	WMA	MP3	WMA	MP3	WMA	MP3	WMA	MP3	AAC
SISTEMA DE FICHEROS	ISO9660	NIVEL 1	●			●		●		●			●		●		●		●		●			
		NIVEL 2	●			●		●		●			●		●		●		●		●			
		NIVEL 3	×																					
	EXTENSIÓN ISO9660	REPRODUCCIÓN	●			●		●		●			●		●		●		●		●			
		NOMBRE DE FICHERO	64 bytes			64 bytes		-		28 bytes			32 bytes				32 bytes		32 bytes		32 bytes			
	OTROS	REPRODUCCIÓN	●			●		●		●			●		●		●		●		●			
NOMBRE DE FICHERO		64 bytes			64 bytes		-		28 bytes			32 bytes				32 bytes								
FAT	APPLE ISO	●			●		-		●															
	FAT12	-			●		-		-		●									●		●		
	FAT16	-			●		-		-		●				●					●		●		
	FAT32	-			●		-		-		●									●		●		
DESCRIPCIÓN DE FICHERO	.mp3/ .MP3		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	.Mp3/ .Mp3																							
	.wma	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	.wma																							
	.mp																							
	.AAC/No distinguir entre mayúsculas y minúsculas																						●	
	.m4a			●																			●	
FORMATO MPEG	MPEG1	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	MPEG2	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	MPEG2.5	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
FRECUENCIA DE MUESTREO	MPEG1	48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8 kHz			48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8 kHz				48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8 kHz			32, 44,1, 48 kHz			32, 44,1, 48 kHz			48, 44,1, 32 kHz			48, 44,1, 32 kHz		48, 44,1, 32 kHz	
	MPEG2	48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8 kHz			48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8 kHz			16, 22,05, 24 kHz			16, 22,05, 24 kHz			16, 22,05, 24 kHz			16, 22,05, 24 kHz			48, 44,1, 32 kHz		48, 44,1, 32 kHz		
	MPEG2.5	48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8 kHz			48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8 kHz			8, 11,025 kHz			8, 12 kHz			8, 12 kHz			11,025, 44,1 kHz			48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8 kHz		48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8 kHz		
	WMA	Fs = 22,05-44,1 kHz			Fs = 22,05-44,1 kHz			32, 44, 48,1 kHz			8-44,1 kHz			8-44,1 kHz			48, 44,1, 32 kHz			48, 44,1, 32 kHz			8-44,1 kHz	
	AAC																						7,3 K-64 K	
VELOCIDAD EN BITS	MPEG1	8-320 kbps			8-320 kbps			32-320 kbps			32-320 kbps			32-320 kbps			32-320 kbps			8-320 kbps			32-320 kbps	
	MPEG2	8-320 kbps			8-320 kbps			8-160 kbps			8-160 kbps			8-160 kbps			8-160 kbps			64-912 kbps			64-912 kbps	
	MPEG2.5	8-320 kbps			8-320 kbps			8-160 kbps			8-160 kbps			8-160 kbps			8-160 kbps			8-320 kbps			8-320 kbps	
	WMA	48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 kbps			8 kbps - 320 kbps			48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 kbps			32 - 192 kbps			48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 kbps			22,05 - 192 kbps			22,05 - 192 kbps			32 - 192 kbps	
	AAC																						8 kbps - 320 kbps (iTunes ver5)	
OTROS	PROFUNDIDAD DE DIRECTORIO	8 a 320 kbps			MÁX. 8			MÁX. 8			8 a 320 kbps			MÁX. 8			MÁX. 8			MÁX. 8			MÁX. 8	
	LONGITUD DE NOMBRE DE FICHERO	64 bytes			64 kbps			128 bytes			64 bytes			28 bytes			28 bytes			30 chars			64 bytes	
	MÁX. NÚMERO TOTAL DE FICHEROS	512			65.025			512			254			255			255 (DB568RUSB) 15.000 (DUB278RMP)			255			512	
	MÁX. NÚMERO TOTAL DE CARPETAS	255			255			255			128			255			255			255			255	
	NÚMERO DE FICHERO vía CARPETA	255			255			255			254			255			255 (DB568RUSB) 15.000 (DUB278RMP)			255			512	
	ID3 TAG	ver. 1.x	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
		ver. 2.x	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
		TÍTULO	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
		ARTISTA	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
	WMA TAG	ÁLBUM	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
TÍTULO		●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
ARTISTA		●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
ETIQUETA AAC	ÁLBUM	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	TÍTULO	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	Compatibilidad con máxima calidad de VBR (240-355 kbps)	●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	

\* Cuando un dispositivo de memoria USB consta de dos o más unidades, sólo se detecta una de las unidades.

\* No es posible utilizar dispositivos de memoria USB con funciones de seguridad.

1. No conecte el iPod directamente a los productos Clarion con una ranura USB - se requiere un adaptador especial para la conexión de iPod (vendido por separado). Refiérase a "lista de conexión iPod" que se menciona abajo.

Para información más detallada concierne a la disponibilidad de conexión de la ranura USB, consulte nuestro sitio web en [www.clarion.com](http://www.clarion.com).

2. La reproducción no está disponible con algunos dispositivos USB dependiendo del tipo y la configuración.