

S X 4

○=取付 OK □=同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

AUDIO	車 両 側						本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け		据置型スピーカー		埋込型スピーカー		ユニット型スピーカー														
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・ サイズ	ラジヲを外す トレドイン	ラジヲを残す アドオン	車 両 側 金 具	使 用 キ ャ ッ ト			希望小売価格 (税込)	希望小売価格 (税込)	リ ア		フ ロ ン ト / リ ア		ト レ ー ド イ ン														
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)			SRB 104	SRF 1607	SRF 1307	SRT 1653S 1653	SRT 167														
注 記	H.18/ 7~現在						CBA-YA41S CBA-YB41S DBA-YA11S DBA-YB11S S-31	インダッシュ (2DIN)	1D 1D	1D	○	CCA-621-510	≡≡ H20	¥1,575	—					○①	○②										
									2D	—	○	CCA-621-510	≡≡ H20	¥1,575	—											○①	○②				
注 記	(注1) 標準異形オーディオ付車は、インパネ一体式の為、取付不可。 (注2) オーディオレス仕様車のみ、取付可。 (注3) 8スピーカー付車は、ドアスピーカーと標準ツイーター配線が平行結線されています。						注記 ① 標準グリル内、板金穴へ付属のトヨタスピーカーブラケットを使用して、取付可。 ② 標準グリル内へ、[別販]スピーカーブラケット(PSA-038-500) ¥2,940を使用して、取付可。 ③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。																								
TV	車 両 側			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			1 DIN TV															
	年式・ミッション	取付場所		車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合													
	H.18/ 7~現在 AT	インダッシュ		○	MAX9700DT MAX8700DT MAX7700 (ジャイロ 5)	◎	○	MAX670 MAX570 (ジャイロ 5)	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD (ジャイロ 5)	◎	○	MAX950HD/850HD MAX750HD/550HD (ジャイロ 5)	◎		TSZ860	×※1													
注 記	※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。																														