

clarion

取付説明書 保証書付

Full Digital Sound Z7フルデジタルスピーカー

- このたびはクラリオン製品をお買上げ頂き、ありがとうございます。
- 取り付けを行う前にこの取付説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく取り付けを行ってください。
 - 保証書はお買上げの販売店で記入いたしますので、「お買上げ日、販売店名」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

＜お客様へのお願い＞

本機の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。
お買上げの販売店での取り付けをおすすめします。

＜販売店様へのお願い＞

取り付け完了後、この「取付説明書」を
お客様にお渡しください。

クラリオン株式会社


〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2
Clarion ホームページ
<http://www.clarion.com>

お問い合わせは、クラリオン「お客様相談室」へ
フリーダイヤル ☎ 0120-112-140
受付時間：9:30～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)
保証書で以下内容をご確認頂くと、スムーズな対応ができます。
お買上げ日、販売店名、製品型名

製品構成

本機の製品構成（紙類は除く）は以下のとおりです。
万一不備な点がございましたら、お買上げの販売店に申し付けください。

- ①フルデジタルスピーカー(R) (コード色:灰色) 1
- ②フルデジタルスピーカー(L) (コード色:白色) 1
- ③グリル 2
- ④パンチングネット 2
- ⑤バッジ 2
- ⑥Z3出力コード(2 m) 1
- ⑦タッピングスクリュー(Φ 4×14 mm) 8
- ⑧ワッシャー(Φ 16 - Φ 6.4 mm, t = 1.6 mm) 8



販売店様へ

下記保証書に、「お買上げ日・貴店名・住所・電話番号」を必ずご記入のうえ、お客様にお渡しください。

281-0681-00

保証書

clarion

持込修理

品名	フルデジタルスピーカー		
型名	Z7		
製造番号			

※1 保証期間	お買上げ日 年 月 日より 3年間		
※2 お客様	ご住所		
	お名前 見 本 様		
	電話 - -		

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
ご転店、ご贈答品等でお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、最寄の弊社修理相談窓口にご相談ください。

※1 販売店	住所・店名	TEL.	()
-----------	-------	------	-----

※1 保証期間/販売店欄に記入のない場合は、ご購入年月日と購入製品型名が確認できるレシート、領収書の添付がないと無効となります。
※2 お客様欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

クラリオン株式会社 お客様相談室:フリーダイヤル ☎ 0120-112-140
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2

無料修理規定 (必ずお読みください)

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には保証期間内に於いて、お買上げの販売店、又は弊社のサービスネットワークにて無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本保証書をご持参、ご提示の上お買上げの販売店にご依頼ください。修理に伴う送料、出張料、取付、取外しなどの費用はお客様負担となります。又、保証修理した際に取外した部品は弊社の所有となりますのであらかじめご了承ください。
- ご転店・ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合には、弊社ホームページの「修理問い合わせ窓口」をご覧の上、最寄の弊社修理相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内で次の場合には有料修理、又は修理不能となりますので、あらかじめご了承ください。
 - ①ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障又は損傷。
 - ②お買上げ後の取付場所の移動、落下等による故障又は損傷。
 - ③地震、風水害、落雷等の天災並びに火災、公害、塩害、ガス害、水漏れ、異常電圧等による故障又は損傷。
 - ④業務用としての長時間使用又は一般車両以外(船舶、家庭用電源等)に使用された場合の故障又は損傷。
 - ⑤本保証書の提示がない場合。
 - ⑥本保証書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名など、所定事項の記入がない場合(購入日と製品名が明確に判る販売店レシート、領収書がある場合を除く)、又は記載字句を書換えられた場合。
 - ⑦正常なご使用方法でも消耗部品(電池含む)が自然消耗、摩耗、劣化した場合及びピックアップレンズ、表示器等の清掃。
 - ⑧接続している他の機器、又は不適当な消耗品やメディアのご使用に起因して本製品に生じた故障・損傷の場合。
 - ⑨お客様が設定したパスワード忘却の場合。
 - ⑩お客様がパソコンや通信端末等に接続した結果、本製品へウィルス感染した場合。
- 本保証書は、日本国内に於いてのみ有効です。(This warranty is valid in Japan)
- 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、個人情報保護法に基づき保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

修理 メモ

※ 本保証書は本書に明示した期間条件のもとに於いて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店、又は弊社修理相談窓口にお問い合わせください。

※ 記憶媒体に保存されたお客様のデータ、プログラムならびにネットワークを通じてサーバーから受信したデータ、プログラムの消失、破損、変更等につきましては、当社は一切責任を負いません。お客様は、修理をご依頼される前に、お客様の責任に於いてバックアップをとっていただくものとします。

※ 修理期間中の対象機器の使用不能による機会損失、二次的弊害等は、一切責任を負わないものとします。

安全上のご注意 必ずお守りください

運転者や周囲の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、以下のように区分けして説明しています。これらは安全にご使用いただく上で重要です。以下の内容(表示・図記号)をよくご理解されてから本説明書をお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

- 誤った使い方や取り付け方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分けし、説明しています。

⚠ 警告	「死亡または重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うおそれや、物的損害の発生のおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容の種類を次の「図記号」で区分けし、説明しています。

(禁止)	してはいけない内容です。
(必ず行)	必ず行っていただく内容です。

■取付上の注意事項


⚠ 警告	● エアバック装着車に取り付ける場合は、エアバックシステムの作動に影響する位置には絶対に取り付けや配線をしない エアバックが正常に動作しないため、重大事故の原因となります。 ● 本機を分解したり、改造したりしない 事故や火災、感電の原因となります。 ● 故障や異常のまま使用しない 音がでない、煙が出る、変な臭いするなどの場合は、直ちに使用を中止し必ずお買い求めの販売店に相談してください。そのまま使用すると故障や火災、事故の原因となります。 ● 本機に水をかけたり、異物を入れたりしない 万一、本機内部に水が入った、異物が入った、煙が出る、変なにおいがあるなど異常が起これたら、直ちに使用を中止し必ずお買上げの販売店に相談してください。そのまま使用すると故障や火災、感電、事故の原因となります。
(必ず行)	● 配線作業前に、バッテリーの⊖端子を外す ショート事故による感電やケガの原因となります。 ● 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触をさせない。 また、加工部のサビ止めや浸水防止の処置を施す 火災や感電の原因となります。 ● コード・ケーブル類は、運転操作の妨げとならないように引き回し固定する ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻付くと事故の原因となります。

⚠ 注意	● 取付説明書にしたがって、取り付けや配線をする 誤った接続をすると、故障や火災、事故の原因となることがあります。 ● 必ず付属品や指定の部品を使用する 指定以外の部品を使用すると、本機の破損や脱落などにつながり、故障や火災、事故などの原因となることがあります。 ● コード・ケーブル類は、結線終了後クランプや絶縁テープで固定する コード類が車体部分との接触により、すりきれてショートし、事故や火災の原因となることがあります。 ● 本機取り付けや取り外しは、専門技術者に依頼する 故障や火災、事故の原因となります。お買上げの販売店に依頼してください。
-------------	---


仕様・定格

- スピーカー型式 : 17 cm ACMI-PP コーン
- 公称インピーダンス : 4 Ω × 6 ch
- 周波数特性 : 28 ～ 15 kHz
- Fs : 60 Hz
- Qts : 0.85
- Vas : 11.4 Liters
- 質量(1本あたり) : 970 g

■パンチングネット&グリル外観図



■フルデジタルスピーカー (R,L) 外観図



※上記仕様および外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。

保証書とアフターサービス

■保証書

この製品には、保証書が本説明書内に付いています。お買い求めの際、販売店で所定事項を記入いたしますので、記入および記載事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

なお、保証書は再発行いたしませんので、ご注意ください。

■保証期間

保証書に記載の期間をご確認ください。

■万一故障が発生した場合

保証期間中に、正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証の記載内容に基づいて、無料で修理いたします。ただし、脱着にともなう工賃は、お客様のご負担となります。

お買い求めの販売店にご相談ください。

■保証期間経過後の修理について

修理することにより性能が維持できる場合には、お客様のご要望により、有料で修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

本製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後6年保有しています。

■その他


アフターサービスの詳細、その他ご不明な点は、お買い求めの販売店、または最寄りの弊社修理相談窓口、あるいはお客様相談室へご相談ください。

取付方法


- 1 テンプレートを使用しフルデジタルスピーカー (R,L) 開口穴／フルデジタルスピーカー (R,L) 取付下穴をあけます。
- 2 ⑤バッジ裏面のセパレーターを剥がし、③グリルに貼り付けます。
- 3 ①②フルデジタルスピーカー (R,L)、③グリルを⑦タッピングスクリューにてバッフルボード等に取り付けます。
③グリルを使用しない場合は、⑦タッピングスクリューと⑧ワッシャーで取り付けます。
- 4 ④パンチングネットを取り付けます。

■バッジ使用例

⑤バッジは③グリル等、好きな場所に貼り付けてご使用ください。貼付前に⑤バッジ裏面のセパレーターを剥がします。




■スピーカー取付例



⚠ 注意

- 本フルデジタルスピーカーは、「Rch」と「Lch」は専用となっております。コード色を確認し間違えないように取付けてください。
 - ・ R ch側：灰色コード
 - ・ L ch側：白色コード

結線例



Z3本体

**DIGITAL OUT
SP (FRONT)**

フルデジタルスピーカー
出力端子(フロント)

**DIGITAL OUT
SP (REAR)**

フルデジタルスピーカー
出力端子(リア)

Z3本体のフルデジタルスピーカー出力端子(フロント)もしくは、フルデジタルスピーカー出力端子(リア)のどちらかに接続します。

⑥Z3出力コード(2m)

車両側スピーカーコードもしくは、市販のスピーカーコード

(灰/黒): R ch ⊖
(灰): R ch ⊕

(灰/黒): R ch ⊖
(灰): R ch ⊕

(白/黒): L ch ⊖
(白): L ch ⊕

(白/黒): L ch ⊖
(白): L ch ⊕

車両側スピーカーコードもしくは、市販のスピーカーコードと接続します。(8箇所)

①フルデジタルスピーカー (R) コード色: 灰色

R ch


入力コード
(フルデジタルスピーカー (Z7) より直接出ています。)

②フルデジタルスピーカー (L) コード色: 白色

L ch

⚠ 警告

- 故障の原因となりますので、配線作業前にバッテリーのマイナス側ケーブルを必ず外してください。



⚠ 注意

- 本フルデジタルスピーカーは、「Rch」と「Lch」は専用となっております。コード色を確認し間違えないように接続してください。
 - ・ R ch側：灰色コード
 - ・ L ch側：白色コード