

# ギャラン

○=取付 OK □=同梱三菱スピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側				本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)					スピーカー取付け		ユニット型スピーカー トレードイン																																
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	車両側金具 (ラジオを残す) アドオン	車両側金具 (ラジオを外す) ラジオ残す	使用キット			オプション	車種	取付場所	注記番号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000																				
							型番	付属品	希望小売価格 (税別)					型番・希望小売価格 (税別)																														
H. 8/ 8~H.17/12	E-EA1A E-EC1A,EC5A GF-EA1A,EA3A GF-EC1A,EC3A GF-EC5A GH-EA7A,EC7A	全車種 (注1) M-32	インコンソール (2DIN)	1D + 1D	1D	○	CCA-317-110 (注2)	※≡ ME-C	¥2,000	—	FDF	③	○①	○①	○①	□②	□②	□④	○①	○①	□④	□④	×																					
				2D	—	○	CCA-317-110 (注3)	※≡ ME-C	¥2,000	—	Rトレイ		○①	○①	○②	□②	□②	□④	○②	○②	□④	□④	×																					
注記	<p>(注1) MMCS(三菱マルチコミュニケーションシステム)付車は、取付不可。(5インチブラウン管画面部と、1DINオーディオ部が、インパネに装着されている為、トレードイン取付け不可)                  (注2) セット本体と、オーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット(CCA-317-110)に付属のサイドカバーとスポンジテープを使用し、ふさぐ。                  (注3) 取付けネジは、片側2本ずつの固定となる。セット本体とオーディオパネルの隙間は、中継コードキット(CCA-317-110)に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。</p>									<p>注記</p> <p>① 標準スピーカー付車のみ、樹脂ブラケットへ取付可。                  ② 標準グリル内、板金穴へ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。                  ③ 標準16cmスピーカー付車のみ。                  ④ 標準グリル内、樹脂ブラケット(板金穴)へ〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-041-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。</p>																																		
ナビ	車 両 側		2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI																													
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合																											
	H. 8/ 8~H.17/12 AT/MT	インコンソール 上段 下段	○	NX713 NX613/513	○	○	NX712/612	○	○	NX811/711 NX311/111	○	○	○	NX712W																														
注記																																												