

























ナビゲーション アクセサリー対応表

対応 同梱品/ 対応	HDMI		iPod・USB		TVアンテナ					カメラ		
												
	HDMI映像入力ケーブル(TypeA-TypeA) CCA-770-500	HDMIマイクケーブル(TypeA-TypeD) CCA-771-500	ビデオ対応iPod接続ケーブル CCA-750-500	USB接続ケーブル CCA-755-500	地上デジタルTV用フィルムアンテナ ZCP-120-500 (左用)	地上デジタルTV用フィルムアンテナ ZCP-121-500 (右用)	地上デジタルTV用フィルムアンテナ ZCP-140-500 (L1用)	地上デジタルTV用フィルムアンテナ ZCP-140-501 (L2用)	地上デジタルTV用フィルムアンテナ (NXV977D用) ZCP-142-500	オプションカメラケーブル CCA-855-500	汎用サイド/フロントカメラケーブル CCA-738-500※3	汎用バックカメラケーブル CCA-644-500※4
2018年	NXV987D	○	○	○*1	■				○	○		○
	MAX778W/NX718			○*1	■			○	○		○	○
	MAX678W/ NX618/NX618W ※9			○*1	○			○	○		○	○
2017年	NXV977D	○	○	○*1	■				○	○		○
	MAX777W/NX717			○*1	■			○	○		○	○
	MAX677W/ NX617/NX617W			○*1	○			○	○		○	○
2016年	MAX776W/NX716			○*1	■			○	○		○	○
	MAX676W/NX616			○*1	○			○	○		○	○
	MAX775W/NX715			○*1	■			○	○		○	○
2015年	MAX675W/ NX615/NX615W			○*1	○			○	○		○	○
	NX505			○	○	○	○					
	NX515	○	○	○*2	○	○						○
2014年	NX714/NX714W			○*1	■			○	○		○	○
	NX614/NX614W			○*1	■			○	○		○	○
	NX514	○	○	○*2	■	○						○
	NX404			○	○	○	○					
2013年	NX713			○*1	■			○	○		○	○
	NX613			○*1	■			○	○		○	○
	NX513	○	○	○*2	■	○						○
	NX403			○	○	○	○					
2012年	NX702W			○	○							
	NX712/NX712W			○*1	■			○	○		○	○
	NX612			○*1	■			○	○		○	○
	NX702			○	○							
NX502			○	○								

対応 同梱品/ 対応	リモコン	ハンズフリーユニット	ケーブル					ETC2.0		ETC	ビーコン	
												
	AV-Navi用 リモコン RCB-216-500	ナビ用別販 マイク RCB-204-500	AV-Navi用 プリアウト ケーブル CCA-727-500	AV-Navi用 VTRケーブル CCA-657-500 ※5	映像OUT/VTR 入力ケーブル CCA-623-500	トヨタ純正ステアリング スイッチ専用ケーブル (20Pタイプ) H01-ST	汎用純正ステアリング スイッチ接続ケーブル H02-ST	ETC2.0(DSRC) ユニット DSC016	ETC2.0(DSRC) ユニット DSC012	ETCユニット ETC015	VICS光・電波 ビーコンユニット VCB990	VICS ビーコンユニット VCB016 ※6
2018年	NXV987D	○*7	■	○	○*8		○	○	○	○		○
	MAX778W/NX718	○	■	○	○		○	○	○	○		○
	MAX678W/ NX618/NX618W ※9		■	○	○		○	○	○	○		○
2017年	NXV977D	○*7	■	○	○*8		○	○	○	○		○
	MAX777W/NX717	○	■	○	○		○	○	○	○		○
	MAX677W/ NX617/NX617W		■	○	○		○	○	○	○		○
2016年	MAX776W/NX716	○	■	○	○		○	○	○	○		○
	MAX676W/NX616		■	○	○		○	○	○	○		○
	MAX775W/NX715	○	■	○	○		○	○	○	○		○
2015年	MAX675W/ NX615/NX615W		■		(NX615/NX615Wは 映像出力非対応)		○	○	○	○		○
	NX505		○									
	NX515	○	○		○							○
2014年	NX714/NX714W	○	○	○	○		○	○	○	○		○
	NX614/NX614W		○	○	○		○	○	○	○		○
	NX514	○	○		○							○
	NX404											
2013年	NX713	○	○	○	○		○	○	○	○		○
	NX613		○	○	○		○	○	○	○		○
	NX513	○	○		○							○
	NX403											
2012年	NX702W		○				○					
	NX712/NX712W	○	○	○	○		○	○	○	○		○
	NX612	○	○	○	○		○	○	○	○		○
	NX702		○									
NX502		○										

※1 ビデオファイルを再生する場合は別売のCCA-657-500が必要となります。VTR機器との同時接続はできません。 ※2 ビデオファイルを再生する場合は別売のCCA-623-500が必要となります。VTR機器との同時接続はできません。
 ※3 RCA対応の他社ナビ/コンピュータまたは、フロントカメラ接続時に使用。 ※4 RCA対応の他社バックカメラ接続時に使用。 ※5 機種により2-Zone機能はございません。 ※6 ETC2.0ユニット DSC016 との接続が必要です。
 ※7 2-Zone対応。 ※8 映像出力は非対応。 ※9 法人向け機種です。

このナビゲーションアクセサリー対応表の掲載内容は、2018年8月現在のものです。