



接続適合表

Table with columns: Receiver, EA-1251A, CDR1255Z(PA-2388A-A), DCZ625(PA-2433A-A), MSZ745LP(PA-4080Y-A), MCZ635LP(PA4082A-A), MDC640Z(PA-4008A-A), MSZ715(PA-4047A-A), VCZ625(PA-2446A-A), TTX7500z(ZT-4630A-B)

Table with columns: Receiver, TSZ860(QZ-8000A-C), TSZ840(QZ-8000A-A), TSZ730(QZ-7533A-A), TSZ720(QZ-7530A-D), DVH940(GP-978A-52), DVH960(GP-978A-53), DVH920(GP-978A-51), NAX040HD(QX-5801A-A), NAX050HD(QX-6584A-A), NAX020VD(QX-5603A-A), NAX010VD(QX-5602A-A), NAX030VD(QX-5604A-A)

Table with columns: Receiver, TSZ860(QZ-8000A-C), TSZ840(QZ-8000A-A), TSZ730(QZ-7533A-A), TSZ720(QZ-7530A-D), DVH940(GP-978A-52), DVH960(GP-978A-53), DVH920(GP-978A-51), NAX040HD(QX-5801A-A), NAX050HD(QX-6584A-A), NAX020VD(QX-5603A-A), NAX010VD(QX-5602A-A), NAX030VD(QX-5604A-A)

Table with columns: Receiver, TSZ860(QZ-8000A-C), TSZ840(QZ-8000A-A), TSZ730(QZ-7533A-A), TSZ720(QZ-7530A-D), DVH940(GP-978A-52), DVH960(GP-978A-53), DVH920(GP-978A-51), NAX040HD(QX-5801A-A), NAX050HD(QX-6584A-A), NAX020VD(QX-5603A-A), NAX010VD(QX-5602A-A), NAX030VD(QX-5604A-A)

Table with columns: Receiver, TSZ860(QZ-8000A-C), TSZ840(QZ-8000A-A), TSZ730(QZ-7533A-A), TSZ720(QZ-7530A-D), DVH940(GP-978A-52), DVH960(GP-978A-53), DVH920(GP-978A-51), NAX040HD(QX-5801A-A), NAX050HD(QX-6584A-A), NAX020VD(QX-5603A-A), NAX010VD(QX-5602A-A), NAX030VD(QX-5604A-A)

Table with columns: Receiver, TSZ860(QZ-8000A-C), TSZ840(QZ-8000A-A), TSZ730(QZ-7533A-A), TSZ720(QZ-7530A-D), DVH940(GP-978A-52), DVH960(GP-978A-53), DVH920(GP-978A-51), NAX040HD(QX-5801A-A), NAX050HD(QX-6584A-A), NAX020VD(QX-5603A-A), NAX010VD(QX-5602A-A), NAX030VD(QX-5604A-A)

Table with columns: Receiver, TSZ860(QZ-8000A-C), TSZ840(QZ-8000A-A), TSZ730(QZ-7533A-A), TSZ720(QZ-7530A-D), DVH940(GP-978A-52), DVH960(GP-978A-53), DVH920(GP-978A-51), NAX040HD(QX-5801A-A), NAX050HD(QX-6584A-A), NAX020VD(QX-5603A-A), NAX010VD(QX-5602A-A), NAX030VD(QX-5604A-A)

- :接続可
○:条件付き接続可
×:接続不可、または、接続対象外機種
-:未調査
☆:TVS7550z/TTX7500zは単体では動作しません。必ずCeNET対応レシーバーが必要です。
△:DVDビデオ再生ナビゲーションとCeNETオーディオとの組み合わせ時には、CeNET TVまたはTTX7500との接続が必要となります。
▲:VXZ645/DXZ945MP/DXZ845MC/DXZ545MP/VRX925VD/DXZ925L/DXZ825/DMZ725LP以外の機種とのCeNET接続はできませんが、スタンダードモードとして使用可能です。
▽:RCA出力付レシーバーとスタンダードモード(DVC960使用)で接続可能
※1:MSZ715のダブルミ機能はご使用できません。
※2:レシーバー側でCD再生時はMSZ715のレベルメーターは作動しません。
※3:MDグループ機能対応不可です。
※4:レシーバーからの簡易コントロールが可能です。TSZ860/840からのDVDコントロールはできません。
※5:タイトルインプット機能は使用不可。
※6:別途、外部アンプとDVC960が必要です。(レシーバーにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください)
※7:ナビリモコンを受信することが可能です。レシーバーからのナビゲーション・コントロールはできません。
※8:別売CeNETケーブルCCA-584500(税込希望小売価格4,200円)と別売RGBケーブルCCA-583500(税込希望小売価格4,200円)が必要です。
※9:Road Explorer DV 20以降。
※10:TSZ730/TSZ720/TSZ710からのDVDコントロールはできません。
※11:TV側でのCD/MP3ファクションのコントロールはできません。CD/MP3はレシーバー側でのコントロールになります。
※12:TV側からのミュージックキャッチャーの操作は出来ません。
※13:別途、外部アンプが必要です。(レシーバーにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください)
※14:スタンダードモードでの接続となります。(レシーバーにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください)
※15:TV側のタッチパネルから、リモコンコントロールは出来ません。
※16:RCA接続を行わなかった場合レベルメーターは動作しません。
※17:別途ナビ音声用スピーカー-SPB-602-500(税込希望小売価格3,675円)が必要です。
※18:VRX745VD+MSZ765LP+DVH960の組み合わせにおいて、Dolby Digital及びDts音声再生時にレベルメーターは作動しません。
※19:CeNET搭載レシーバーと、TSZ860/TSZ840を接続した際に、レシーバー側ファクションはアクセサリ表示となり、レシーバー側から一切のコントロールは出来ません。NAX060HD接続時にナビ音声割り込みを行います。(DRZ9255SEを除く)
※20:レシーバー側からTSZ860/TSZ840のコントロールはできません。
※21:漢字/かな表示は対応しておりません。半角英数字のみ対応しております。
※22:リスト画面でのタッチパネル操作およびタイルト選択での操作はできません。
※23:CeNET接続時、2ZONE機能はご使用になれません。
※24:タイトルインプット機能は使用不可です。(CD-TEXTおよびMDチェンジャー装着時のMDタイトル表示は可能です)ナビゲーションのコントロールはできません。TVファンクション時、HX-D1の一部のキー操作が無効となり、タッチパネルでの操作となります。TV側でのオーディオ操作についても一部制限があります。
※25:SDモード時は、TSZ730側の表示を使用できません。SDモード時は、DFZ665MC側の表示をご使用ください。
※26:一部放送局により表示ができません。