

Receiver	BLT370 (EA1323A-A)	EA-1276A-A	EA-1251A-B	CDR1255z (PA-2388A-A) CDR1240Z (PA-2269A-A)	DCZ625 (PA-2433A-A) CDR655z (PA-2303A-A) CDC640Z (PA-2278A-A)	MSZ745LP (PA-4080A-A) MSZ765 (PA-4080A-B)	MCZ635LP (PA-4082A-A)	MDC640Z (PA-4008A-A)	MSZ715 (PA-4047A-A)
<b>1DIN</b>									
FZ409	○	×	×	×	×	×	×	×	×
CZ109	○	×	×	×	×	×	×	×	×
DXZ385USB	○	×	×	×	○	○	×	×	×
DXZ575USB	○	○	×	×	○	○	×	×	×
VXZ765	×	×	○	×	○	○※16	○	○	○※1,2
DXZ365MP	×	×	○	×	○	○※16	○	○	○※1,2
DXZ955MC	×	×	○	×	○	○※16	○	○	○※1,2
VXZ755	×	×	○	×	○	○※16	○	○	○※1,2
DXZ555MP	×	×	○	×	○	○※16	○	○	○※1,2
DRZ255/9255SE	×	×	○	○	○	○※16	○	○	○※1,2
VXZ645	×	×	○	○	○	○※16	○	○	○※1,2
DXZ945MP	×	×	○※21	○	○	○※16	○	○	○※1,2
DXZ845MC	×	×	○	○	○	○※16	○	○	○※1,2
DXZ545MP	×	×	○	○	○	○※16	○	○	○※1,2
HX-D1	×	×	○	○	○	○※3,16	○	○	○※2
<b>2DIN</b>									
DFZ675MC	×	○	×	×	○	×	×	×	×
DMZ375/375BK	○	○	×	×	○	×	×	×	×
DFZ665MC	×	×	○	×	○	×	×	×	×
DMZ365/365BK	×	×	○	×	○	×	×	×	×
DMZ655MP/665MP	×	×	○	○	○	×	○	○	×
DMZ266	×	×	○	×	○	×	○	○	×
DMZ555	×	×	○	○	○	×	○	○	×
DMZ846MP/BK	×	×	○※21	○	○	×	○	○	×
DMZ645MP	×	×	○	○	○	×	○	○	×
DMZ545LP/BK	×	×	○	○	○	×	○	○	×
DMZ345LP	×	×	○	○	○	×	○	○	×
DMZ535LP/536TN	×	×	○	○	○	×	○	○	×
<b>AV</b>									
VRX745VD	×	×	○※22	○	○	○	○※16,18	○	○※2

Receiver	VCZ625 (PA-2446A-A)	★ TTX7500z (TZ-4630A-B) TTX760 (TZ-4631A-E)	TSZ860 (QZ-8000A-C)	TSZ840 (QZ-8000A-A)	TSZ730 (QZ-7533A-A)	TSZ720 (QZ-7530A-D) TSZ710 (QZ-7530A-C)	▽ DVH940 (GP-978A-52) DVH960 (GP-978A-53)	NAX040HD (QX-5801A-A) NAX050HD (QX-6584A-A)	NAX020VD (QX-5603A-A) NAX010VD (QX-5602A-A) NAX030VD (QX-5604A-A)
<b>1DIN</b>									
FZ409	×	×	×	×	×	×	×	×	×
CZ109	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DXZ385USB	×	○	○※20	○※20	×	×	○※6,14	×	×
DXZ575USB	×	○	○※19	○※19	×	×	○※6,14	○※7,8	○※7,8
VXZ765	×	○※26	○※23	×	×	×	×	○※7,8	○※7,8
DXZ365MP	○※4	○	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DXZ955MC	○※4	○	○※19	○※19	○※11,12	○※10,11	○※6,14	○※7,8	○※7,8
VXZ755	×	○	○※20	○※20	○※10	○※10	×	○※7,8	○※7,8
DXZ555MP	○※4	○	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DRZ255/9255SE	○※4	○※5	○※19	○※19	○※15	○※15	○※6,14	○※7,8,17	○※7,8,17
VXZ645	○※4	×	○※19	○※19	○※10	○※10	○※6	○※7,8	○※7,8
DXZ945MP	○※4	○	○※19	○※19	○	○※11	○	○※7,8	○※7,8
DXZ845MC	○※4	○	○※19	○※19	○※12	○※11,12	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DXZ545MP	○※4	○	○※19	○※19	○	○※11	○※6,14	○※7,8	○※7,8
HX-D1	×	×	○※14	○※14	○※24	○※24	○※6,14	×	×
<b>2DIN</b>									
DFZ675MC	○※4	○	○※20	○※20	○※11,25	○※11	○※6,14	×	×
DMZ375/375BK	×	○	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6,14	×	×
DFZ665MC	○※4	○	○※20	○※20	○※11,25	○※11	○※6,14	×	×
DMZ365/365BK	×	○	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6,14	×	×
DMZ655MP/665MP	○※4	○	○※19	○※19	○※11	○※11	○※6,14	×	×
DMZ266	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6,14	×	×
DMZ555	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DMZ846MP/BK	○※4	○	○※19	○※19	○※11	○	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DMZ645MP	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DMZ545LP/BK	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DMZ345LP	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DMZ535LP/536TN	○※4	○	○※19	○※19	×	×	○※6,14	×	×
<b>AV</b>									
VRX745VD	○	-	×	×	×	×	○	○	×

- ◎: 接続可
- : 条件付き接続可
- ×
- ×: 接続不可、または、接続対象外機種
- : 未調査

☆: TVS7550z/TTX7500zは単体では動作しません。必ず CeNET対応レシーバーが必要です。TVS7550zと TTX7500zの同時接続はできません。

△: DVDビデオ再生ナビゲーションと CeNETオーディオとの組み合わせ時には、CeNET TVまたは TTX7500との接続が必要となります。また、対応ソフトは Road Explorer DV3.0以上に限られます。

▲: VXZ645/DXZ945MP/DXZ845MC/DXZ545MP/VRX925VD/DXZ925L/DXZ825/DMZ725LP以外の機種との CeNET接続はできませんが、スタンドアロンモードとして使用可能です。

▽: RCA出力レシーバーとスタンドアロンモード(DVC960使用)で接続可能

- ※1: MSZ715のダブルリミ機能はご使用できません。
- ※2: レシーバー側で CD再生時は MSZ715のレベルメーターは作動しません。
- ※3: MDグループ機能対応不可です。
- ※4: レシーバーからの簡易コントロールが可能です。TSZ860/840からの DVDコントロールはできません。
- ※5: タイトルインプット機能は使用不可。
- ※6: 別途、外部アンプと DVC960が必要です。(レシーバーに DSPがある場合は DSPを OFFにしてください)
- ※7: ナビリモコンを受信することが可能です。レシーバーからのナビゲーション・コントロールはできません。
- ※8: 別売 CeNETケーブル CCA-584-500(税込希望小売価格 4,200円) と別売 RGBケーブル CCA-583-500(税込希望小売価格 4,200円) が必要です。
- ※9: Road Explorer DV 2.0以降。

- ※10: TSZ730/TSZ720/TSZ710からの DVDコントロールはできません。
- ※11: TV側での CD/MP3ファンクションのコントロールはできません。CD/MP3はレシーバー側でのコントロールになります。
- ※12: TV側からのミュージックキャッチャーの操作は出来ません。
- ※13: 別途、外部アンプが必要です。(レシーバーに DSPがある場合は DSPを OFFにしてください)
- ※14: スタンドアロンモードでの接続となります。(レシーバーに DSPがある場合は DSPを OFFにしてください)
- ※15: TV側のタッチパネルから、ボリュームコントロール出来ません。
- ※16: R C A 結線を行わなかった場合レベルメーターは動作しません。
- ※17: 別途ナビ音声用スピーカー SPB-602-500(税込希望小売価格 3,675円) が必要です。
- ※18: VRX745VD+MSZ765LP+DVH960の組み合わせにおいて、Dolby Digital及び dts音声再生時にレベルメーターは作動しません。
- ※19: CeNET搭載レシーバーと、TSZ860/TSZ840を接続した際に、レシーバー側ファンクションはアクセサリ表示となり、レシーバー側から一切のコントロールは出来ません。NAX060HD接続時にナビ音声割り込みを行います。(DRZ255SEを除く)
- ※20: レシーバー側から TSZ860/TSZ840のコントロールはできません。
- ※21: 漢字/かな表示は対応しておりません。半角英数字のみ対応しております。
- ※22: リスト画面でのタッチパネル操作およびダイレクト選択での操作はできません。
- ※23: CeNET接続時、2ZONE機能はご使用になれません。
- ※24: タイトルインプット機能は使用不可です。(CD-TEXTおよび MDチェンジャー装着時の MDタイトル表示は可能です)ナビゲーションのコントロールはできません。TVファンクション時、HX-D1の一部のキー操作が無効となり、タッチパネルでの操作となります。TV側でのオーディオ操作についても一部制限があります。
- ※25: SDモード時は、TSZ730側の表示を使用できません。SDモード時は、DFZ665MC側の表示をご使用ください。
- ※26: 一部放送局により表示できません。