ストリーム

◎＝取付 OK ●＝加工が必要（大） 🄷＝同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す) トレードイン	(ラジオを残す) アドオン	本体取付け 車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格(税込)	オプション 型番・希望小売価格(税込)
H.18/ 7～現 在	DBA-RN6 DBA-RN7 DBA-RN8 DBA-RN9	全車種〈注 1〉 H-74	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	—	○	BKH-024-510〈注 2〉〈注 5〉	H-17	￥4,200	—
				2D	—	○	BKH-024-510〈注 2〉	H-17	￥4,200	—
H.12/10～H.18/ 7	ABA-RN2,4 CBA-RN1,3,5 LA-RN1,2 LA-RN3,4	全車種〈注 3〉 H-53	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	—	○	BKH-023-510〈注 4〉〈注 5〉	H-20	￥4,200	—
				2D	—	○	BKH-023-510〈注 4〉	H-20	￥4,200	—

注記
〈注 1〉HDDインターナビシステム付車は除く。（オーディオパネルが異なります）
〈注 2〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締め取付けとなります。
〈注 3〉ナビゲーションシステム及びプレミアムサウンドシステム付車は除く。
〈注 4〉車側ブラケットと共締めによる取付となります。
〈注 5〉下段へのDXZ575USBは取付不可。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	据置型スピーカー リア SRB 104			埋込型スピーカー フロント／リア SRF 1608 1607	SRF 1308 1307			ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 178 177	SRT 168 167					
ワゴン	Fドア					×	×			×	🄷 ●①	□ ●②	🄷 ●①	🄷 ●①					
	Rドア					×	×			×	🄷 ●①	□ ●②	🄷 ●①	🄷 ●①					
ワゴン	Fドア	⑤				×	×			🄷◎ ■③	🄷 ◎③	□ ◎④	🄷 ◎③	🄷 ◎③					
	Rドア	⑤				×	×			🄷◎ ■③	🄷 ◎③	□ ◎④	🄷 ◎③	🄷 ◎③					

注記
① 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。但し、ドアトリム裏側の樹脂リブを約10mm加工が必要。
② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット（PSA-044-500）¥2,940を使用して、取付可。但し、ドアトリム裏側の樹脂リブを約10mm加工が必要。
③ 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。
④ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット（PSA-044-500）¥2,940を使用して、取付可。
⑤ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のバネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。

TV

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／HDD or SDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.18/ 7～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX808/708 NX308/208 （ジャイロ 5）	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 （ジャイロ 5）	◎
		下段						
H.12/10～H.18/ 7 ゲート式 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX808/708 NX308/208 （ジャイロ 4）	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 （ジャイロ 4）	◎
		下段						

2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	1 DIN TV 車両側金具	機種名	適合
○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 （ジャイロ 5）	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD （ジャイロ 5）	◎		TSZ860	×※1
								×※1
○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 （ジャイロ 4）	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD （ジャイロ 4）	◎		TSZ860	×※1
								×※2

注記
※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。
※2 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバーに接触。