FTO

◎＝取付 OK 🅓＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H. 6/10～H.12/ 8	E-DE2A E-DE3A GF-DE2A GF-DE3A	全車種〈注4〉 M-26	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ（2DIN）	1D＋1D	1D〈注3〉	○	CCA-317-110〈注1〉	M-C	￥2,100	—
				2D	—	○	CCA-317-110〈注2〉	M-C	￥2,100	—

注記
〈注1〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。
〈注2〉取付けネジは、片側2本ずつの固定となる。オーディオパネルとセット本体に隙間が出来るので、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーとスポンジテープで、隙間をふさぐ。
〈注3〉2DINサイズのオーディオ付車は除く。
〈注4〉ディーラーにて、電動アンテナを注文装着。

スピーカー取付			据置型スピーカー リア			埋込型スピーカー フロント／リア					ユニット型スピーカー トレードイン									
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 178 177	SRT 168 167					
2D	Fドア					×	×				◎■①	◎①	🅓◎②	◎①	□◎③					
	Rトレイ		×			×	×				×	×	×	×	×					

注記
① 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ取付可。スピーカーレス車は、ディーラーにてフロントスピーカーカバーを購入し、取付可。
② 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-041-500）￥2,940を使用して、取付可。

TV

車両側			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			1 DIN TV		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H. 6/10～H.12/ 8 AT	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ	上段	○	MAX9750DT/9700DT MAX8750DT/8700DT MAX7700	◎	○	MAX670 MAX570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎	○	MAX950HD/850HD MAX750HD/550HD	◎	○	TSZ860	×※2
		下段															△※1

注記
※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバー（P）に接触。
※2 ディスプレイ背面、インパネ等（エアコンツマミ）に接触。