ギャラン

◎＝取付 OK 🅓＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ―＝未調査 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両側 車両型式	車両側 車種	車両側 取付場所・サイズ	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） トレードイン（ラジオを外す）	アドオン（ラジオを残す）	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H. 8/ 8～H.17/12	E-EA1A E-EC1A,EC5A GF-EA1A,EA3A GF-EC1A,EC3A GF-EC5A GH-EA7A,EC7A	全車種〈注1〉 M-32	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ（2DIN）	1D＋1D	1D	○	CCA-317-110〈注2〉	M-C	￥2,100	―
				2D	―	○	CCA-317-110〈注3〉	M-C	￥2,100	―

注記
〈注1〉MMCS（三菱マルチコミュニケーションシステム）付車は、取付不可。（5インチブラウン管画面部と、1DINオーディオ部が、インパネに装着されている為、トレードイン取付け不可）
〈注2〉セット本体と、オーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーとスポンジテープを使用し、ふさぐ。
〈注3〉取付けネジは、片側2本ずつの固定となる。セット本体とオーディオパネルの隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	据置型スピーカー リア SRB 104			埋込型スピーカー フロント／リア SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 1054S 1053S	SRT 178 177	SRT 168 167	SRT 108 107			
4D	Fドア	⑤				×	×				◎■①	◎①	🅓◎②	×	◎①	□◎④	×			
	Rトレイ		◎③			×	×				◎■①	◎①	🅓◎②	×	◎②	□◎④	×			

注記
① 標準スピーカー付車のみ、樹脂ブラケットへ取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。
③〔別販〕ユニバーサルスピーカーボードを使用し、標準グリル穴をふさぐ。
④ 標準グリル内、樹脂ブラケット（板金穴）へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-041-500）￥2,940を使用して、取付可。
⑤ 標準16cmスピーカー付車のみ。

TV

車両側 年式・ミッション	車両側 取付場所		2 DIN AV/HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV/HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	1 DIN TV 車両側金具	機種名	適合
H. 8/ 8～H.17/12 AT/MT	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ	上段	○	MAX9750DT/9700DT MAX8750DT/8700DT MAX7700	◎	○	MAX670 MAX570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎	○	MAX950HD/850HD MAX750HD/550HD	◎	○	TSZ860	◎
		下段															◎

注記