# FTO

◎＝取付 OK　D＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用　□＝別販スピーカーブラケットを使用　×＝取付け不可　無印＝非適用、未調査

## AUDIO

| 車両側 | | | | | | 本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 車両型式 | 車種 | 取付場所・サイズ | トレードイン（ラジオを外す） | アドオン（ラジオを残す） | 車両側金具 | 使用キット 型番 | 使用キット 付属品 | 使用キット 希望小売価格（税込） | オプション 型番・希望小売価格（税込） |
| H. 6/10～H.12/ 8 | E-DE2A<br>E-DE3A<br>GF-DE2A<br>GF-DE3A | 全車種〈注4〉<br>M-26 | ｲﾝｺﾝｿｰﾙ（2DIN） | 1D＋1D | 1D〈注3〉 | ○ | CCA-317-110〈注1〉 | M-C | ￥2,100 | — |
| | | | | 2D | — | ○ | CCA-317-110〈注2〉 | M-C | ￥2,100 | — |

注記
〈注1〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。
〈注2〉取付けネジは、片側2本ずつの固定となる。オーディオパネルとセット本体に隙間が出来るので、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーとスポンジテープで、隙間をふさぐ。
〈注3〉2DINサイズのオーディオ付車は除く。
〈注4〉ディーラーにて、電動アンテナを注文装着。

| スピーカー取付 | | | 据置型スピーカー リア | | | 埋込型スピーカー フロント／リア | | | | | ユニット型スピーカー トレードイン | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種タイプ | 取付場所 | 注記記号 | SRB 104 | | | SRF 1608 1607 | SRF 1308 1307 | | | | SRT 1780S | SRT 1754S 1753S 1754 1753 | SRT 1654S 1653S 1654 1653 | SRT 178 177 | SRT 168 167 | | | | | |
| 2D | Fドア | | | | | × | × | | | | ◎■① | ◎① | D◎② | ◎① | □◎③ | | | | | |
| | Rトレイ | | × | | | × | × | | | | × | × | × | × | × | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注記
① 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ取付可。スピーカーレス車は、ディーラーにてフロントスピーカーカバーを購入し、取付可。
② 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-041-500）￥2,940を使用して、取付可。

## TV

| 車両側 | | | 2 DIN AV／HDD or SDD NAVI | | | 2 DIN AV／HDD NAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式・ミッション | 取付場所 | | 車両側金具 | 機種名 | 適合 | 車両側金具 | 機種名 | 適合 |
| H. 6/10～H.12/ 8 AT | ｲﾝｺﾝｿｰﾙ | 上段 | ○ | NX808/708<br>NX308/208 | ◎ | ○ | MAX9750DT/8750DT<br>MAX675/575 | ◎ |
| | | 下段 | | | | | | |

| 2 DIN AV／HDD NAVI | | | 2 DIN AV／HDD NAVI | | | 1 DIN TV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両側金具 | 機種名 | 適合 | 車両側金具 | 機種名 | 適合 | 車両側金具 | 機種名 | 適合 |
| ○ | MAX9700DT/8700DT<br>MAX7700/670/570 | ◎ | ○ | MAX960HD/860HD<br>MAX760HD/560HD | ◎ | ○ | TSZ860 | ×※2<br>△※1 |

注記
※1　ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバー（P）に接触。
※2　ディスプレイ背面、インパネ等（エアコンツマミ）に接触。