レグナム

◎＝取付 OK 🅓＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両側 車両型式	車両側 車種	車両側 取付場所・サイズ	車両側 トレードイン（ラジオを外す）	車両側 アドオン（ラジオを残す）	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） 車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H. 8/ 8～H.14/ 9	E-EA1W E-EA4W,EA5W E-EC4W,EC5W GF-EA1W,EA3W GF-EC1W,EC3W GF-EC5W GH-EA7W,EC7W	全車種 〈注 3〉 M-34	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ （2DIN）	1D + 1D	1D	○	CCA-317-110 〈注 1〉	M-C	￥2,100	—
				2D	—	○	CCA-317-110 〈注 2〉	M-C	￥2,100	—

注記
〈注 1〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。
〈注 2〉取付けネジは、片側2本ずつの固定となる。尚、オーディオパネルとセット本体に隙間が出来ますので、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーとスポンジテープを使用し、ふさぐ。
〈注 3〉マルチコミュニケーション付車は、インパネ形状が異なる為、取付不可。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	据置型スピーカー リア SRB 104			埋込型スピーカー フロント／リア SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 178 177	SRT 168 167					
5D ワゴン	Fドア	②				×	×				◎■③	◎■③	🅓◎■①	◎■③	□◎■④					
	Rドア	②				×	×				◎■③	◎■③	🅓◎■④	◎■③	□◎■④					

注記
① 標準グリル内、樹脂ブラケットへ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して取付可。
② 4スピーカー付車は取付不可。（Rドア13cm口径の為）
③ 標準グリル内、樹脂ブラケットへ取付可。
④ 標準グリル内、樹脂ブラケットへ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-041-500）￥2,940を使用して、取付可。

TV

車両側 年式・ミッション	車両側 取付場所		2 DIN AV／HDD or SDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	1 DIN TV 車両側金具	機種名	適合
H. 8/ 8～H.14/ 9 AT/MT	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ	上段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎	○	TSZ860	◎
		下段															◎

注記