RVR

◎＝取付 OK　D＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用　□＝別販スピーカーブラケットを使用　—＝未調査　×＝取付け不可　無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H. 9/11～H.14/ 9	GF-N61W GF-N71W	全車種 〈注 1〉 〈注 2〉 M-37	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（1DIN）上段	1D	—	○	CCA-317-110〈注 3〉	M-C	￥2,100	—
			ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（1DIN）下段	—	1D	○	CCA-317-110〈注 3〉〈注 4〉	M-C	￥2,100	—

注記
〈注 1〉マルチセンターディスプレイ付車は除く。
〈注 2〉取付スペースが1DINサイズずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。
〈注 3〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。
〈注 4〉カーディーラーにてオーディオブラケットを購入し、取付可。（下段部は、はめ込み式のフタ付ポケットを取外しすると、1DINスペースが取付可）

スピーカー取付			据置型スピーカー リア			埋込型スピーカー フロント／リア					ユニット型スピーカー トレードイン									
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1653S 1653	SRT 178 177	SRT 168 167	SRT 108 107				
3D	F ドア					×	×				◎ ■①	◎ ■①	D◎ ■①	◎ ■①	□◎ ■③	×				
	R サイド					×	×				◎ ■①	◎ ■①	D◎ ■②	◎ ■②	□◎ ■③	×				

注記
① ドアスピーカー無車は、グリル内板金部へ取付用追加穴をあけ、取付可。但し、車側スピーカー配線カプラがスピーカー取付位置から離れている為、別途延長コード〔片側450mm〕が必要。
② 標準グリル内、板金穴へ取付可。但し、延長が必要。（又、SRT1653S・1653・177は延長コード同梱）
③ 標準スピーカー付車のみ、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-041-500）￥2,940を使用して、取付可。

TV

車両側			2 DIN AV／HDD or SDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H. 9/11～H.14/ 9 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段		NX808/708 NX308/208	×※1		MAX9750DT/8750DT MAX675/575	×※1
		下段						

2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			1 DIN TV		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	×※1		MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	×※1	○	TSZ860	◎
								×※2

注記
※1　取付スペースが1DINずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。
※2　ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバー（P）に接触。