K e i

◎＝取付 OK —＝未調査 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）			
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す)トレードイン	(ラジオを残す)アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格(税込)	オプション 型番・希望小売価格(税込)
H.14/11～現在	TA-HN12S UA-HN22S	全車種〈注1〉 S-12	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	1D	○	BKS-006-510	H-20	￥2,100	—
				2D	—	○	BKS-006-510	H-20	￥2,100	—
H.13/11～H.14/11	LA-HN22S TA-HN22S	全車種〈注1〉 S-12	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	1D	○	BKS-006-510	H-20	￥2,100	—
				2D	—	○	BKS-006-510	H-20	￥2,100	—
H.13/ 4～H.13/11	LA-HN22S TA-HN12S TA-HN22S	全車種〈注1〉 S-12	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	1D	○	BKS-004-510		￥2,100	—
				2D	—	○	BKS-004-510		￥2,100	—
H.10/10～H.13/ 4	GF-HN11S GF-HN21S	全車種〈注1〉 S-12	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	1D	○	CCA-379-500〈注2〉	S-C	￥1,365	—
				2D	—	○	CCA-379-500〈注2〉	S-C	￥1,365	—

注記
〈注1〉オーディオレス車(アンテナレス車)は、カーディーラーにて別途、ピラーアンテナを購入。
〈注2〉セット本体全周とオーディオ開口窓に多少隙間ができる。

スピーカー取付			据置型スピーカー リア			埋込型スピーカー フロント／リア					ユニット型スピーカー トレードイン										
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				SRT 108 107										
3D	ダッシュボード					×	×				◎■①										
	Rサイド					×	×				×②										
3D	ダッシュボード					×	×				◎■①										
	Rサイド					×	×				×②										
3D	ダッシュボード					×	×				◎■①										
	Rサイド					×	×				×②										
3D	ダッシュボード					×	×				◎■①										
	Rサイド					—	—				×										

注記
① 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ取付可。(スピーカーレス車は、固定用プレートナット、スピーカー配線が無い)
② スピーカーマグネットが、グリル内板金に接触する為、取付不可。(奥行不足)

TV

車両側			2 DIN AV／HDD or SDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			1 DIN TV		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.14/11～現在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※1
		下段															×※1
H.13/11～H.14/11 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※1
		下段															×※1
H.13/ 4～H.13/11 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※1
		下段															×※1
H.10/10～H.13/ 4 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※2
		下段															×※3

注記
※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。
※2 ディスプレイ背面、インパネに接触。
※3 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバーに接触。