ＳＸ４

◎＝取付 OK Ⓣ＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両側 車両型式	車両側 車種	車両側 取付場所・サイズ	車両側 (ラジオを外す) トレードイン	車両側 (ラジオを残す) アドオン	本体取付け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×) 車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格(税込)	オプション 型番・希望小売価格(税込)
H.18/ 7～現 在	CBA-YA41S CBA-YB41S DBA-YA11S DBA-YB11S	全車 〈注 1〉 〈注 2〉 〈注 3〉 S-31	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	CCA-621-510	⊸≡ H-20	￥1,575	—
				2D	—	○	CCA-621-510	⊸≡ H-20	￥1,575	—

注記
〈注 1〉標準異形オーディオ付車は、インパネー体式の為、取付不可。
〈注 2〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。
〈注 3〉8 スピーカー付車は、ドアスピーカーと標準ツイーター配線が平行結線されています。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1600 168	据置型スピーカー リア SRB 104
5D	Fドア	③	Ⓣ ◎①	Ⓣ ◎①	□ ◎②	□ ◎②	
	Rドア	③	Ⓣ ◎①	Ⓣ ◎①	□ ◎②	□ ◎②	

注記
① 標準グリル内、板金穴へ付属のトヨタスピーカーブラケットを使用して、取付可。
② 標準グリル内へ、〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-038-500)￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。

ナビ

車両側 年式・ミッション	車両側 取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.18/ 7～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX712/612 （ジャイロ 5）	◎	○	NX811 （ジャイロ 5）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
○	NX810/710 NX310/110 （ジャイロ 5）	◎	○	NX809/609 NX309/209 （ジャイロ 5）	◎			

注記