コロナ・プレミオ

◎＝取付 OK ◉＝加工が必要（小） 🅃＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	トレードイン（ラジオを外す）	アドオン（ラジオを残す）	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H. 8/ 1〜H.13/12	E-AT210,211 E-ST210,215 GF-AT210,211 GF-ST210,215 KD-CT210,215 KE-CT211 KH-CT216	全車種 B-100	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D〈注 1〉	1D	○	CCA-223-110	⑩-C	￥1,575	—
				2D〈注 1〉	—	○	CCA-223-110	⑩-C	￥1,575	—

注記

〈注 1〉2DIN スペースを取付ける場合は、オーディオ開口窓の上下を数ミリ加工する。

スピーカー取付け			据置型スピーカー			埋込型スピーカー					ユニット型スピーカー									
			リア			フロント／リア					トレードイン									
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 168 167								
4D	F ドア	④				×	×				🅃◉ ■①	□◉ ■②								
	R トレイ	③	◎			◎	◎				×	×								

注記

① 標準グリル内へ、同梱トヨタスピーカーブラケットを使用して、取付可。
② 標準グリル内へ、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-038-500）￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車は除く。（未調査）
④ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。

TV

車両側			2 DIN AV／HDD or SDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			1 DIN TV		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H. 8/ 1〜H.13/12 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎	○	TSZ860	◎
		下段															◎

注記